

中等保养 (中国) Panamera S/Turbo 自 2010 年款起

车辆识别号 _____

针对以下订购号的操作说明

| |
|--|
| |
|--|

中等保养

每行驶 30,000、90,000、150,000、210,000 km 进行一次
(人工操作 03 14 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

注释: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 2、6、10.....年后必须进行中等保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和修复零件或总成。

✓

| | |
|--|--|
| 电气设备 | |
| 挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统: 检查工作情况和喷嘴设置 | |
| 喇叭: 检查工作情况 | |
| 轮胎和备胎: 检查轮胎气压 | |
| 诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养间隔 | |
| 车辆内部 | |
| 空调滤芯: 更换滤芯 | |
| 车辆外部 | |
| 检查雨刷器刮片 | |
| 所有大灯: 检查调节 | |
| 清洁倒车摄像头 | |
| 蓄电池通风软管: 检查状况 | |
| 将燃油箱内的燃油与添加剂 (由保时捷提供的 Keropur 燃油添加剂, 零件号 000 043 206 89) 混合 | |
| 车辆底部 | |
| 排空机油, 更换机油滤清器 | |
| 轮胎和备胎: 检查状况 | |
| 制动管路: 目视检查有无损坏、布线是否正确, 以及是否存在腐蚀现象 | |
| 制动软管: 目视检查有无损坏 | |
| 制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否存在磨损 | |
| 驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏 | |
| 散热器和进气口: 目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况 | |
| 发动机舱 | |
| 加满机油 | |
| 冷却液: 检查液位和防冻液 | |
| 挡风玻璃雨刷器/清洗系统: 检查液位; 检查车窗清洁剂和防冻液 (视季节而定), 仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂 | |
| PDCC 和助力转向: 检查液位 | |

转后页

中等保养 (中国) Panamera S/Turbo 自 2010 年款起

车辆识别号 _____

针对以下订购号的操作说明

| |
|--|
| |
|--|

更换火花塞的附加保养

(人工操作 03 81 00 ..)

| | | |
|-------------------------|--------------------------|---|
| 更换 Panamera S 上的火花塞 | 每行驶 30,000 km 或每 4 年进行一次 | ✓ |
| 更换 Panamera Turbo 上的火花塞 | 每行驶 20,000 km 或每 4 年进行一次 | |

每行驶 90,000 km 进行一次附加保养

(人工操作 03 83 00 ..)

| | | |
|--------------|--------------------------|--|
| 更换 PDCC 贮罐 | 每行驶 90,000 km 或每 6 年进行一次 | |
| PDK 变速箱：更换机油 | 每行驶 90,000 km 或每 6 年进行一次 | |
| 空气滤清器：更换滤芯 | 每行驶 90,000 km 或每 4 年进行一次 | |

每行驶 180,000 km 或每 12 年进行一次附加保养

(人工操作 03 88 00 ..)

| | | |
|---------------|--|--|
| 手动变速箱：更换机油 | | |
| 四轮驱动主减速器：更换机油 | | |
| 后主减速器：更换机油 | | |

每 2 年进行一次

(人工操作 03 51 00 ..)

| | | |
|------------------------|--|--|
| 更换制动液 (仅限使用原装保时捷制动液) | | |
| 编制长期质保状态报告 | | |

每 4 年进行一次

(人工操作 03 52 00 ..)

| | | |
|-------|--|--|
| 更换补胎胶 | | |
|-------|--|--|

签名 (技师) : _____

路试：

| | |
|--|--|
| 遥控器、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器 (连同作用行程)、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、暖风、空调和仪表：检查工作情况 | |
| 机油、液体：目视检查是否有泄漏 | |

签名 (最终检查) : _____