

保养（中国） Panamera/S/Turbo 自 2011 年款起

针对所列订购号的
操作说明

车辆识别号 _____

行驶里程

达到 60,000、120,000、180,000、240,000...km/36,000、72,000、108,000、144,000...英里时的保养
(人工操作 03 16 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

注意: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 4、8、12...年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和机油加满, 但不包括维修、更换和重新修复零件或总成。

✓

电气设备	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗器: 检查功能和喷嘴调节情况	
喇叭: 检查功能	
轮胎和备胎: 检查轮胎气压	
诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养周期	
车辆内部	
安全带: 检查功能和状况	
微粒滤清器: 更换滤芯	
车辆外部	
检查雨刷器刮片	
所有大灯: 检查调节情况	
清洁倒车摄像头	
拖车钩: 检查功能	
蓄电池通风软管: 检查状况	
轮胎和备胎: 检查状况	
制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否磨损	
制动软管: 目视检查是否损坏	
散热器和进气口: 目视检查是否出现外部污染和堵塞	
将燃油箱内的燃油与添加剂(由保时捷提供的 Kerapur 燃油添加剂, 零件号 000 043 206 89)混合	
车辆底部	
车底护板: 目视检查是否完整、安装是否牢固以及是否损坏	
排空机油, 更换机油滤清器	
目视检查是否泄漏(机油和其他工作液)	
制动管路: 目视检查是否损坏、布置是否正确以及是否腐蚀	
转向机: 目视检查防尘套是否损坏	
横拉杆接头: 检查间隙和防尘套	
驱动轴: 目视检查防尘套是否泄漏和损坏	
轴接头: 检查间隙, 并目视检查防尘套是否损坏	
排气系统: 目视检查是否泄漏和损坏, 检查发动机承载系统	
发动机舱	
加满机油	
燃油管路和连接: 目视检查	
目视检查是否泄漏(机油和其他工作液)	
冷却液: 检查液位和防冻液	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统: 检查液位; 检查车窗清洁剂和防冻液(视季节而定); 仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂	
PDCC 和助力转向: 检查液位	
节气门壳体: 清洁内侧	

转后页

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

版权所有

售后工程

中国印刷 - 08/12

PORSCHE

保养（中国） Panamera/S/Turbo 自 2011 年款起

车辆识别号 _____

针对所列订购号的操
作说明

--

附加保养，更换火花塞
(人工操作 03 81 00 ..)

更换 Panamera 上的火花塞	每 30,000 km/18,000 英里或每 4 年进行一次	✓
更换 Panamera S 上的火花塞	每 30,000 km/18,000 英里或每 4 年进行一次	
更换 Panamera Turbo 上的火花塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 4 年进行一次	

每 90,000 km/54,000 英里进行一次的附加保养
(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 储液罐	每 90,000 km/54,000 英里或每 6 年进行一次	
PDK 变速箱：更换变速箱油	每 90,000 km/54,000 英里或每 6 年进行一次	
空气滤清器：更换滤芯	每 90,000 km/54,000 英里或每 4 年进行一次	

每 180,000 km/108,000 英里或每 12 年进行一次的附加保养
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱：更换变速箱油		
四轮驱动主减速器：更换减速器油		
后主减速器：更换减速器油		

每 2 年进行一次
(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液（仅限使用原装保时捷制动液）		
完成长期质保状态报告		

每 4 年进行一次
(人工操作 03 52 00 ..)

更换补胎胶		
-------	--	--

签名（技师）： _____

试驾：

遥控器、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器（连同作用行程）、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、暖风、空调和仪表：检查功能	
机油、工作液：目视检查是否泄漏	

签名（最终检查）： _____