

# PORSCHE

## 保养 ( 中国 ) Panamera S/Turbo 自 2010 年款起

针对以下订购号的操  
作说明

车辆识别号 \_\_\_\_\_

保养

每行驶 60,000、120,000、180,000、240,000 km 进行一次

(人工操作 03 16 00 ..)

有关各种车型的说明, 请参见《技术手册》

注: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 4、8、12.....年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和修复零件或总成。

✓

<b>电气设备</b>	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗系统: 检查工作情况和喷嘴设置	
喇叭: 检查工作情况	
轮胎和备胎: 检查轮胎气压	
诊断系统: 读取故障记忆; 重置保养间隔	
<b>车辆内部</b>	
安全带: 检查功能和状况	
空调滤芯: 更换滤芯	
<b>车辆外部</b>	
检查雨刷器刮片	
所有大灯: 检查调节	
清洁倒车摄像头	
拖车钩: 检查工作情况	
蓄电池通风软管: 检查状况	
轮胎和备胎: 检查状况	
制动系统: 目视检查制动片和制动盘是否存在磨损	
制动软管: 目视检查有无损坏	
散热器和进气口: 目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况	
将燃油箱内的燃油与添加剂 ( 由保时捷提供的 Kerapur 燃油添加剂, 零件号 000 043 206 89) 混合	
<b>车辆底部</b>	
车辆底部: 目视检查有无泄漏 ( 机油和其他液体 ); 车底护板: 目视检查是否完整、安装是否牢固及是否有损坏	
排空机油, 更换机油滤清器	
目视检查是否发生泄漏 ( 机油和其他液体 )	
制动管路: 目视检查有无损坏、布线是否正确, 以及是否存在腐蚀现象	
转向机: 目视检查防尘套是否有损坏	
横拉杆接头: 检查间隙和防尘套	
驱动轴: 目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
轴接头: 检查间隙并目视检查防尘套是否有损坏	
排气系统: 目视检查是否有泄漏和损坏, 检查发动机支承	
<b>发动机舱</b>	
加满机油	
燃油管路和连接: 目视检查	
目视检查是否发生泄漏 ( 机油和其他液体 )	
冷却液: 检查液位和防冻液	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统: 检查液位; 检查车窗清洁剂和防冻液 ( 视季节而定 ), 仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂	
PDCC 和助力转向: 检查液位	

转后页

# PORSCHE

## 保养 ( 中国 ) Panamera S/Turbo 自 2010 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

针对以下订购号的操  
作说明

--

更换火花塞的附加保养

(人工操作 03 81 00 ..)



更换 Panamera S 上的火花塞	每行驶 30,000 km 或每 4 年进行一次	
更换 Panamera Turbo 上的火花塞	每行驶 20,000 km 或每 4 年进行一次	

每行驶 90,000 km 进行一次附加保养

(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 贮罐	每行驶 90,000 km 或每 6 年进行一次	
PDK 变速箱：更换机油	每行驶 90,000 km 或每 6 年进行一次	
空气滤清器：更换滤芯	每行驶 90,000 km 或每 4 年进行一次	

每行驶 180,000 km 或每 12 年进行一次附加保养

(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱：更换机油		
四轮驱动主减速器：更换机油		
后主减速器：更换机油		

每 2 年进行一次

(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液 ( 仅限使用原装保时捷制动液 )		
编制长期质保状态报告		

每 4 年进行一次

(人工操作 03 52 00 ..)

更换补胎胶		
-------	--	--

签名 ( 技师 ) : \_\_\_\_\_

路试 :

遥控器、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器 ( 连同作用行程 )、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、暖风、空调和仪表：检查工作情况		
机油、液体：目视检查是否有泄漏		

签名 ( 最终检查 ) : \_\_\_\_\_