



## Manutenção intermediária (mercados C\*)

### Macan

### A partir do ano do modelo 2014

Nº identif. Veículo \_\_\_\_\_

Instrução de  
trabalho para o  
nº do pedido

- Manutenção intermediária  
com 30000, 90000, 150000, 210000 km / 18000, 54000, 90000, 126000 mls etc.

(Operação de mão de obra: 03 14 00..)

Para descrições de tarefas individuais de manutenção, consulte o Manual de Oficina do Sistema de Informações PIWIS

**Observação:** Se a quilometragem para um serviço regular não for alcançada, a manutenção intermediária deverá ser executada após dois, seis, dez... anos.

O termo "verificação" inclui todo o trabalho subsequente necessário, como ajuste, reajuste, correção e complementação, mas não inclui o reparo, a substituição e o recondicionamento de peças ou conjuntos.



#### Parte elétrica

Limpador e sistema de lavagem do para-brisa, sistema de limpeza de farol: verifique o funcionamento

Buzina: verifique o funcionamento

Pneus: verifique a pressão dos pneus (TPM)

Sistema de diagnóstico: leia a memória de falha e o integrador de desgaste de engrenagem de transferência; redefina o intervalo de manutenção;

leia a massa de fuligem no filtro de partículas (somente Macan S Diesel).

#### Parte interna do veículo

Filtro de partículas: substitua o elemento do filtro

#### Parte externa do veículo

Verifique as palhetas do limpador.

Todos os faróis: verifique o ajuste

Verifique e adicione o agente redutor AdBlue® (somente Macan S Diesel).

#### Parte inferior do veículo

Drene o óleo do motor e troque o filtro de óleo. (observe o plano de serviço de troca de óleo do Macan / S Diesel)

Pneus e estepe: verifique a condição

Linhas de freio: inspeção visual de danos, passagem e corrosão

Mangueiras do freio: inspeção visual de danos

Sistema de freio: verifique se as pastilhas e os discos de freio estão desgastados (sem remover as rodas)

Eixos de transmissão: inspeção visual das coifas quanto a vazamentos e danos

Eixo cardã: inspeção visual de danos nas coifas de borracha

Radiadores e entradas de ar: inspeção visual de contaminação externa e obstrução

#### Compartimento do motor

Abasteça com óleo do motor

Fluido de arrefecimento: verifique o nível e o anticongelante

Limpador e sistema de lavagem do para-brisa: verifique o nível de fluido; verifique o limpador de vidros e o anticongelante, dependendo da época do ano, use somente limpadores de para-brisa aprovados pela Porsche

\* Para obter informações sobre a alocação de países, consulte "Visão geral dos mercados A, B e C".



## Manutenção intermediária (mercados C\*)

### Macan

### A partir do ano do modelo 2014

Nº identif. Veículo \_\_\_\_\_

Instrução de  
trabalho para o  
nº do pedido

- Manutenção adicional a cada 2 anos**  
(Operação de mão de obra: 03 51 00..)

Troque o óleo do freio (utilize apenas o óleo de freio original Porsche)

Prepare o relatório de condições da garantia Long Life

Composto vedante para pneus: verifique o uso pela data e substitua-o, se necessário

- Manutenção adicional a cada 4 anos**  
(Operação de mão de obra: 03 52 00..)

Troque o agente redutor AdBlue® (Macan S Diesel) (em veículos com quilometragem inferior a 15.000 km em quatro anos).

- Manutenção adicional, substituindo as velas de ignição a cada 20000 km / 12000 mls ou a cada quatro anos**  
(Operação de mão de obra: 03 81 00..)

Substituir velas de ignição

- Manutenção adicional a cada 90000 km / 54000 mls ou a cada quatro anos**  
(Operação de mão de obra: 03 83 00..)

Filtro de ar: substitua o elemento do filtro (Macan S Diesel).

- Manutenção adicional a cada 120000 km / 72000 mls ou a cada quatro anos**  
(Operação de mão de obra: 03 85 00..)

Filtro de ar: substitua os elementos do filtro (Macan/S/Turbo)

- Manutenção adicional a cada 240000 km / 144000 mls ou a cada 16 anos**  
(Operação de mão de obra: 03 95 00..)

Transmissão final em todas as rodas: troque o óleo.

Transmissão final traseira: troque o óleo.

- Manutenção adicional a cada 60000 km / 36000 mls ou a cada 4 anos**  
(Operação de mão de obra: 03 79 00..)

Transmissão PDK: troque o óleo e o filtro.

Assinatura (mecânico): \_\_\_\_\_

#### Test-drive:

Controle remoto, bancos dianteiros, freios de estacionamento elétrico e de pedal (também curso de atuação), motor, embreagem, direção, transmissão, ParkAssist, piloto automático, interruptor PSM, aquecimento, sistema de escapamento esportivo, ar condicionado e instrumentos: verifique o funcionamento.

Óleos, fluidos: inspeção visual de vazamentos

Assinatura (verificação final): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Centro Oficial da Porsche \_\_\_\_\_