

# PORSCHE

## 中级保养（中国） Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S e-Hybrid 自 2015 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

针对所列订购号的  
操作说明

--

### 中级保养

达到 30,000、90,000、150,000、210,000...km/18,000、54,000、90,000、126,000...英里时的中级保养  
(人工操作 03 14 00 ..)

有关各保养任务的说明，请参见 PIWIS 信息系统中的《车间手册》

**注意：**如果还未达到定期保养的里程数，则经过 2、6、10...年后必须进行中级保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和机油加满，但不包括维修、更换和重新修复零件或总成。

✓

<b>电气设备</b>	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗器：检查功能和喷嘴调节情况	
喇叭：检查功能	
轮胎和备胎：检查轮胎气压	
诊断系统：读取故障记忆；重置保养周期；查看烟炱微粒过滤器（仅限 Panamera Diesel）	
<b>车辆内部</b>	
微粒滤清器：更换滤芯	
<b>车辆外部</b>	
检查雨刷器刮片	
所有大灯：检查调节情况	
蓄电池通风软管：检查状况	
将燃油箱内的燃油与添加剂（由保时捷提供的 Keropur 燃油添加剂，零件号 000 043 206 89）混合	
<b>车辆底部</b>	
排空机油，更换机油滤清器（遵守机油更换服务计划）	
轮胎和备胎：检查状况	
更换燃油滤清器（仅限 Panamera Diesel）	
制动管路：目视检查是否损坏、布置是否正确以及是否腐蚀	
制动软管：目视检查是否损坏	
制动系统：目视检查制动片和制动盘是否磨损	
驱动轴：目视检查防尘套是否泄漏和损坏	
散热器和进气口：目视检查是否出现外部污染和堵塞	
<b>发动机舱</b>	
加满机油（遵守机油更换服务计划）	
冷却液：检查液位和防冻液	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统：检查液位；检查车窗清洁剂和防冻液（视季节而定）；仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂	
PDCC 和助力转向：检查液位	
节气门壳体：清洁内侧	

转后页

# PORSCHE

## 中级保养（中国） Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S e-Hybrid 自 2015 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_ 针对所列订购号的操作说明

附加保养，更换火花塞  
(人工操作 03 81 00 ..)

更换火星塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 2 年进行一次	✓
-------	---------------------------------	---

每 90,000 km/54,000 英里进行一次的附加保养或每 4 年进行一次  
(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 储液罐		
PDK 变速箱：更换变速箱油 (Panamera / S / GTS / Turbo)		
涡轮增压器压缩机：更换传动皮带 (Panamera S e-Hybrid)		
空气滤清器：更换滤芯 (Panamera / S / Turbo / Diesel / S e-Hybrid)		
空气滤清器/附加空气过滤器：更换滤芯 (Panamera GTS)		

每 180,000 km/108,000 英里或每 12 年进行一次的附加保养  
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱：更换变速箱油		
四轮驱动主减速器：更换减速器油		
后主减速器：更换减速器油		

每 240,000 km/144,000 英里或每 16 年进行一次的附加保养  
(人工操作 03 95 00 ..)

自动变速箱：更换自动变速箱油和自动变速箱油滤清器 (Panamera Diesel/S e-Hybrid)		
---	--	--

每 2 年进行一次  
(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液（仅限使用原装保时捷制动液）		
完成长期质保状态报告		
离合器：更换制动液，执行测试和自适应 (Panamera S e-Hybrid)		
补胎胶：检查有效期必要时更换		

签名（技师）： \_\_\_\_\_

试驾：

遥控器、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器（连同作用行程）、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、暖风、空调和仪表：检查功能		
机油、工作液：目视检查是否泄漏		

签名（最终检查）： \_\_\_\_\_