

PORSCHE

保养 (C 市场*) Cayman GT4 (981) 自 2015 年款起

车辆识别编号 _____

针对以下订购号
的操作说明

保养

达到 40000、80000、120000、160000 km / 24000、48000、72000、96000 英里时的中级保养

(人工操作: 03 16 00..)

有关具体保养任务的说明, 请参见 PIWIS 信息系统《车间手册》

信息: 如果还未达到定期保养的里程数, 则经过 4、8、12...年后必须进行保养。

“检查”一词包括所有必需的后续工作, 如调节、重新调节、校正和加满, 但不包括维修、更换和翻新零件或总成。

✓

電子裝置	
前擋玻璃雨刷/清洗系統, 頭燈清潔系統: 檢查功能	
喇叭: 檢查功能	
輪胎: 檢查胎壓 (TPM)	
診斷系統: 讀取故障記憶體; 重設保養間隔	
車輛內部	
微粒過濾器: 更換過濾器元件	
安全帶: 檢查功能和狀況	
門鎖: 檢查功能	
前行李廂	
檢查前蓋鎖和前蓋的安全鉤, 確保皆牢固且正常運作	
更換進氣口預先過濾器	
前擋玻璃雨刷/清洗系統: 檢查液位; 檢查車窗清潔劑並根據季節檢查防凍劑; 僅可使用 Porsche 核准的前擋玻璃清潔劑	
車輛外部	
檢查雨刷片	
所有頭燈: 檢查調整	
散熱器和進氣口: 目視檢查是否有外界污染物或堵塞	
煞車系統: 檢查煞車來令片和煞車盤是否磨損	
煞車軟管: 目視檢查有無損壞	
車輛底部	
排放引擎機油	
更換機油芯	
車底護板: 目視檢查是否完整, 確認安裝和損壞情形	
輪胎: 檢查狀況	
從下方目視檢查漏油 (機油和其他液體)	
煞車管路: 目視檢查有無損壞、線路是否正確配置以及是否腐蝕	
方向機: 目視檢查防護套是否損壞	
橫拉桿接頭: 檢查間隙和防塵罩	
驅動軸: 目視檢查防護套是否洩漏和損壞	
三角架球接頭: 檢查間隙並目視檢查防塵罩是否損壞	
檢查前後方供底盤調整的螺紋接頭是否已旋緊	
檢查車輛高度	
排氣系統: 目視檢查有無洩漏和損壞, 檢查引擎固定座	
排氣蓋板的控制盒: 檢查功能	
後行李廂	
充填引擎機油	
冷卻水: 檢查液位和防凍劑	
檢查後蓋的橡膠擋塊	

PORSCHE

保养 (C 市场*)
Cayman GT4 (981)
自 2015 年款起

车辆识别编号

针对以下订购号
的操作说明

--

引擎室	
燃油管和接頭：目視檢查	
從上方目視檢查漏油 (機油和其他液體)	

* 有关国家/地区配置，请参见 A、B 和 C 市场的综述

PORSCHE

保养 (C 市场*) Cayman GT4 (981) 自 2015 年款起

车辆识别编号 _____

针对以下订购号
的操作说明

--

每 2 年进行一次附加保养

(人工操作: 03 51 00..)

更換煞車油 (限用 Porsche 原廠煞車油)	
--------------------------	--

製作長效保證狀況報告	
------------	--

輪胎密封複合物 : 檢查使用期限並視需要更換	
------------------------	--

传动皮带的额外保养

(人工操作: 03 60 00..)

每 60,000 km/36,000 mls 或每 4 年檢查一次驅動皮帶	
---------------------------------------	--

每 140,000 公里/84,000 英里或每 10 年檢查一次驅動皮帶	
---------------------------------------	--

每 220,000 公里/132,000 英里或每 16 年檢查一次驅動皮帶	
--	--

火花塞的额外保养

每 20000 km / 12000 英里或每 4 年进行一次

(人工操作: 03 81 00..)

更換火星塞	
-------	--

每 80000 km (48000 英里) 或每 6 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 82 00..)

空氣濾清器 : 更換過濾器元件	
-----------------	--

更換引擎皮帶	
--------	--

每 120000 km (72000 英里) 或每 4 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 85 00..)

附屬元件固定座和底盤 : 目視檢查所有橡膠支架和防塵套是否損壞	
---------------------------------	--

每 180000 km (108000 英里) 或每 12 年进行一次额外保养

(人工操作: 03 88 00..)

手排變速箱 : 更換機油	
--------------	--

签名 (技师) : _____

试驾 :

遙控器、前座、電子駐煞車和腳煞車 (即作動行程)、引擎、離合器、轉向、變速箱、定速控制、ESC 關閉開關、ESC + TC 關閉開關、PASM 開關、跑車排氣系統、自動中繼加速器、暖氣、空調和儀錶 : 檢查功能	
---	--

签名 (最终检查) : _____

保时捷中心