

## 保养 (C 市场\*) Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S E-Hybrid 自 2014 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

针对所列订购号的  
操作说明

行驶里程

达到 60,000、120,000、180,000、240,000...km/36,000、72,000、108,000、144,000...英里时的保养  
(人工操作 03 16 00 ..)

有关各保养任务的说明，请参见 PIWIS 信息系统中的《车间手册》

**注意：**如果还未达到定期保养的里程数，则经过 4、8、12...年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和机油加满，但不包括维修、更换和重新修复零件或总成。



<b>电气设备</b>	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗器：检查功能和喷嘴调节情况	
喇叭：检查功能	
轮胎和备胎：检查轮胎气压	
诊断系统：读取故障记忆；重置保养周期；查看烟炱微粒过滤器（仅限 Panamera Diesel）	
<b>车辆内部</b>	
安全带：检查功能和状况	
微粒滤清器：更换滤芯	
<b>车辆外部</b>	
检查雨刷器刮片	
所有大灯：检查调节情况	
拖车钩：检查功能	
蓄电池通风软管：检查状况	
轮胎和备胎：检查状况	
制动系统：目视检查制动片和制动盘是否磨损	
制动软管：目视检查是否损坏	
散热器和进气口：目视检查是否出现外部污染和堵塞	
将燃油箱内的燃油与添加剂（由保时捷提供的 Keropur 燃油添加剂，零件号 000 043 206 89）混合 **	
<b>车辆底部</b>	
车底护板：目视检查是否完整、安装是否牢固以及是否损坏	
排空机油，更换机油滤清器（遵守机油更换服务计划）	
更换燃油滤清器（仅限 Panamera Diesel）	
目视检查是否泄漏（机油和其他工作液）	
制动管路：目视检查是否损坏、布置是否正确以及是否腐蚀	
转向机：目视检查防尘套是否损坏	
横拉杆接头：检查间隙和防尘套	
驱动轴：目视检查防尘套是否泄漏和损坏	
轴接头：检查间隙，并目视检查防尘套是否损坏	
排气系统：目视检查是否泄漏和损坏，检查发动机承载系统	
<b>发动机舱</b>	
加满机油（遵守机油更换服务计划）	
燃油管路和连接：目视检查	
目视检查是否泄漏（机油和其他工作液）	
冷却液：检查液位和防冻液	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统：检查液位；检查车窗清洁剂和防冻液（视季节而定）；仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂	
PDCC 和助力转向：检查液位	
节气门壳体：清洁内侧 **	

\* 有关国家/地区的分配情况，请参见 A、B 和 C 市场概述

\*\* 仅适用于中国

转后页

# PORSCHE

## 保养 (C 市场\*) Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S E-Hybrid 自 2014 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

针对所列订购号的  
操作说明

--

附加保养, 更换火花塞  
(人工操作 03 81 00 ..)

	✓
更换 Panamera (3.0 V6) 上的火花塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 4 年进行一次
更换 Panamera (3.6 V6) / GTS 上的火花塞	每 30,000 km/18,000 英里或每 4 年进行一次
更换 Panamera S 上的火花塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 4 年进行一次
更换 Panamera Turbo 上的火花塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 4 年进行一次
更换 Panamera S E-Hybrid 上的火花塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 4 年进行一次

每 90,000 km/54,000 英里进行一次的附加保养 或每 4 年进行一次  
(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 储液罐	
PDK 变速箱: 更换变速箱油 (Panamera / S / GTS / Turbo)	
涡轮增压器压缩机: 更换传动皮带 (Panamera S E-Hybrid)	
空气滤清器: 更换滤芯 (Panamera / S / Turbo / Diesel / S E-Hybrid)	
空气滤清器/附加空气过滤器: 更换滤芯 (Panamera GTS)	

每 180,000 km/108,000 英里或每 12 年进行一次的附加保养  
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱: 更换变速箱油	
四轮驱动主减速器: 更换减速器油	
后主减速器: 更换减速器油	

每 240,000 km/144,000 英里或每 16 年进行一次的附加保养  
(人工操作 03 95 00 ..)

自动变速箱: 更换自动变速箱油和自动变速箱油滤清器 (Panamera Diesel / S E-Hybrid)	
--	--

每 2 年进行一次  
(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液 (仅限使用原装保时捷制动液)	
完成长期质保状态报告	
离合器: 更换制动液, 执行测试和自适应 (Panamera S E-Hybrid)	
补胎胶: 检查有效期必要时更换	

签名 (技师): \_\_\_\_\_

**试驾:**

遥控器、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器 (连同作用行程)、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、暖风、空调和仪表: 检查功能	
机油、工作液: 目视检查是否泄漏	

签名 (最终检查): \_\_\_\_\_

\* 有关国家/地区的分配情况, 请参见 A、B 和 C 市场概述