

保养（中国） Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S E-Hybrid 自 2015 年款起

车辆识别号 _____

针对所列订购号的
操作说明

行驶里程

达到 60,000、120,000、180,000、240,000...km/36,000、72,000、108,000、144,000...英里时的保养
(人工操作 03 16 00 ..)

有关各保养任务的说明，请参见 PIWIS 信息系统中的《车间手册》

注意：如果还未达到定期保养的里程数，则经过 4、8、12...年后必须进行保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和机油加满，但不包括维修、更换和重新修复零件或总成。



电气设备	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统、大灯清洗器：检查功能和喷嘴调节情况	
喇叭：检查功能	
轮胎和备胎：检查轮胎气压	
诊断系统：读取故障记忆；重置保养周期；查看烟炱微粒过滤器（仅限 Panamera Diesel）	
车辆内部	
安全带：检查功能和状况	
微粒滤清器：更换滤芯	
车辆外部	
检查雨刷器刮片	
所有大灯：检查调节情况	
拖车钩：检查功能	
蓄电池通风软管：检查状况	
轮胎和备胎：检查状况	
制动系统：目视检查制动片和制动盘是否磨损	
制动软管：目视检查是否损坏	
散热器和进气口：目视检查是否出现外部污染和堵塞	
将燃油箱内的燃油与添加剂（由保时捷提供的 Keropur 燃油添加剂，零件号 000 043 206 89）混合	
车辆底部	
车底护板：目视检查是否完整、安装是否牢固以及是否损坏	
排空机油，更换机油滤清器（遵守机油更换服务计划）	
更换燃油滤清器（仅限 Panamera Diesel）	
目视检查是否泄漏（机油和其他工作液）	
制动管路：目视检查是否损坏、布置是否正确以及是否腐蚀	
转向机：目视检查防尘套是否损坏	
横拉杆接头：检查间隙和防尘套	
驱动轴：目视检查防尘套是否泄漏和损坏	
轴接头：检查间隙，并目视检查防尘套是否损坏	
排气系统：目视检查是否泄漏和损坏，检查发动机承载系统	
发动机舱	
加满机油（遵守机油更换服务计划）	
燃油管路和连接：目视检查	
目视检查是否泄漏（机油和其他工作液）	
冷却液：检查液位和防冻液	
挡风玻璃雨刷器/清洗系统：检查液位；检查车窗清洁剂和防冻液（视季节而定）；仅使用保时捷认可的挡风玻璃清洁剂	
PDCC 和助力转向：检查液位	
节气门壳体：清洁内侧	

转后页

PORSCHE

保养（中国） Panamera / S / GTS / Turbo / Diesel / S E-Hybrid 自 2015 年款起

车辆识别号 _____

针对所列订购号的
操作说明

--

附加保养，更换火花塞
(人工操作 03 81 00 ..)

更换火星塞	每 20,000 km/12,000 英里或每 2 年进行一次	<input checked="" type="checkbox"/>
-------	---------------------------------	-------------------------------------

每 90,000 km/54,000 英里进行一次的附加保养 或每 4 年进行一次
(人工操作 03 83 00 ..)

更换 PDCC 储液罐		
PDK 变速箱：更换变速箱油 (Panamera / S / GTS / Turbo)		
涡轮增压器压缩机：更换传动皮带 (Panamera S E-Hybrid)		
空气滤清器：更换滤芯 (Panamera / S / Turbo / Diesel / S E-Hybrid)		
空气滤清器/附加空气过滤器：更换滤芯 (Panamera GTS)		

每 180,000 km/108,000 英里或每 12 年进行一次的附加保养
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速箱：更换变速箱油		
四轮驱动主减速器：更换减速器油		
后主减速器：更换减速器油		

每 240,000 km/144,000 英里或每 16 年进行一次的附加保养
(人工操作 03 95 00 ..)

自动变速箱：更换自动变速箱油和自动变速箱油滤清器 (Panamera Diesel / S E-Hybrid)		
---	--	--

每 2 年进行一次
(人工操作 03 51 00 ..)

更换制动液 (仅限使用原装保时捷制动液)		
完成长期质保状态报告		
离合器：更换制动液，执行测试和自适应 (Panamera S E-Hybrid)		
补胎胶：检查有效期必要时更换		

签名（技师）： _____

试驾：

遥控器、前排座椅、电动停车制动器和脚制动器（连同作用行程）、发动机、离合器、转向系统、变速箱、停车辅助系统、巡航定速控制系统、PSM 开关、暖风、空调和仪表：检查功能		
机油、工作液：目视检查是否泄漏		

签名（最终检查）： _____

* 有关国家/地区的分配情况，请参见 A、B 和 C 市场概述