

# PORSCHE

## 小保养（中国） 911 Turbo (997) 自 2009 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

订单号的操作说明

中等保养

当行驶里程达到 30,000、90,000、150,000、210,000 等公里时  
(人工操作 03 14 00 ..)

有关各种车型的说明，请参见《技术手册》

**注意：**如果还未达到定期保养的里程数，则经过 2、6、10.....年后必须进行中等保养。

术语“检查”包括所有必需的后续工作，如调节、重新调节、校正和加满，但不包括修理、更换和翻新零件或总成。

✓

将油箱内的燃油与添加剂（由 Porsche 提供的 Keropur；零件号为 000 043 206 89）混合并进行检查，如有必要，可在油箱盖上贴上与燃油质量有关的附加中文标签	
诊断系统：读取故障记忆；重置保养间隔	
更换发动机机油和机油滤清器（请遵循针对 911 Turbo 的机油更换服务计划）	
车辆底部和发动机舱：目视检查是否存在泄漏（机油和液体）和擦破处（管路和软管） 车身底板：目视检查是否完整、安装是否牢固及是否损坏	
冷却液软管：检查状况 散热器和进气口：目视检查是否存在外部污染物和堵塞情况 冷却液：检查液位和防冻液	
空调滤芯：更换滤芯	
制动系统：目视检查制动片和制动盘是否有磨损（在不拆卸和安装车轮的情况下）	
制动软管和管路：目视检查是否存在泄漏、损坏、走线是否正确以及是否存在腐蚀	
驱动轴：目视检查防尘套是否有泄漏和损坏	
轮胎：检查状况和轮胎压力	
检查门锁、盖锁和前盖安全钩，以确保它们安全可靠并且功能正常	
车辆照明：检查工作情况 所有前照灯：检查调节 喇叭：检查工作情况	
风挡刮水器/清洗器系统、前照灯清洗系统：检查液位和喷嘴调节， 在冬季月份检查防冻液；检查雨刮片	
电气设备、警示灯和指示灯：检查工作情况	
蓄电池：检查功能状态和液位	
更换火花塞：请参见“附加保养”	

转后页

# PORSCHE

## 中等保养（中国） 911 Turbo (997) 自 2009 年款起

车辆识别号 \_\_\_\_\_

订单号的操作说明

--

- 火花塞的附加保养  
(人工操作 03 81 00 ..)

911 Turbo	每行驶 20,000 公里或每 4 年	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	---------------------	-------------------------------------

- 传动带的附加保养  
(人工操作 03 60 00 ..)

检查传动带	每行驶 60,000 公里或每 4 年	<input type="checkbox"/>
检查传动带	每行驶 150,000 公里或每 10 年	<input type="checkbox"/>
检查传动带	每行驶 240,000 公里或每 16 年	<input type="checkbox"/>

- 活顶的附加保养  
(人工操作 03 70 00 ..)

维修和保养活顶	每行驶 30,000 公里或每 2 年	<input type="checkbox"/>
---------	---------------------	--------------------------

- 每行驶 90,000 公里或每 6 年进行一次附加保养  
(人工操作 03 83 00 ..)

更换传动带	<input type="checkbox"/>
更换燃油滤清器 (仅限 911 Turbo)	<input type="checkbox"/>
受控的全轮驱动 (911 Turbo) : 更换机油	<input type="checkbox"/>

- 每行驶 180,000 公里或每 12 年进行一次附加保养  
(人工操作 03 88 00 ..)

手动变速器 : 更换机油	<input type="checkbox"/>
自动变速器 : 更换 ATF 和 ATF 滤清器	<input type="checkbox"/>
自动变速器 : 更换主减速器机油	<input type="checkbox"/>
全轮驱动主减速器 : 更换机油	<input type="checkbox"/>

- 每 2 年

为长期质保制作状况报告	<input type="checkbox"/>
更换制动液	<input type="checkbox"/>

- 每 4 年

更换补胎剂	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

- 4 年后, 然后每 2 年一次

检查轮胎压力监测系统电池	<input type="checkbox"/>
--------------	--------------------------

- 4 年、8 年、10 年后, 然后每 2 年一次

辅助装置支座和悬架 : 目视检查所有橡胶支座和防尘套是否有损坏	<input type="checkbox"/>
---------------------------------	--------------------------

签名 (装配工) : \_\_\_\_\_

路试 :

遥控、前排座椅、脚制动器和手制动器 (还有作用行程)、发动机、离合器、转向、变速器、倒车辅助、巡航控制、PSM 开关、PASM 开关、Sport 开关、暖风、空调和仪表 : 检查工作情况	<input type="checkbox"/>
机油、液体 : 目视检查是否存在泄漏	<input type="checkbox"/>

签名 (最终检查) : \_\_\_\_\_